

PSLC-M-SB

センサ取付金具

標準


在庫品

R&S

SUS

IMAO

NEW



本体

SUS304

品番	質量 (g)	適用センサ 注)
PSLC-M-SB	3	ACH01S, ACH01N

注) アサ電子工業株式会社の磁気近接センサです。

L字タイプは使用できません。

センサの詳細内容はメーカーカタログをご確認ください。


特長

- ・適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。
- ・センサは別途お客様にてご用意ください。

使用例・使用方法


- ・センサの台座に取付けられているネジをマイナスドライバーで取外し、[PSLC-M-SB] センサ取付金具で固定してください。
- ・必ずACH01S(S極)とACH01N(N極)を1個ずつご使用ください。
- ・N極用とS極用を図のように取付け、検出位置を微調整してください。

アサ電子工業 ACH01N
(クランプ側)



アサ電子工業 ACH01S
(アンクランプ側)

センサ取付金具



付属品


六角穴付きボタンボルト(SUS製) M3×0.5-5L…2個

関連製品ページ

[PSLC-M-S] エアシャフトクランパー 中荷重(センサ対応仕様) (P. 15 参照)

注意事項

磁気近接センサが本体から浮かないよう、取付金具で密着させてください。また、取付け後に位置がガタつかないよう、確実に固定してください。



- ・ピストンの動作を磁気センサが検出し、クランプ状態を判別します。